

Guide de mise à jour du micrologiciel pour le récepteur de NAVIGATION/MULTIMÉDIA 2015

Introduction

- Ce document décrit la procédure et les précautions à suivre pour mettre à jour le micrologiciel du récepteur de NAVIGATION/MULTIMÉDIA 2015.
- Si une erreur se produit pendant la mise à jour du micrologiciel, il se peut que le récepteur de NAVIGATION/MULTIMÉDIA 2015 devienne inutilisable. Assurez-vous de lire attentivement la procédure et les précautions avant de procéder à l'actualisation du micrologiciel.

Modèle et version du micrologiciel concernés

Avec ce dispositif, vous pouvez actualiser les versions du micrologiciel des modèles ci-dessous.

Modèle concerné	Version du micrologiciel concernée → Version actualisée
DNN992, DNN9150BT, DNN-9150BTM, DNN9150DAB	Ver 1.2.0 ou antérieure → 1.3.0
DNR8015BT, DNR8015BTM	Ver 1.1.0 ou antérieure → 1.2.0



- Pour savoir comment vérifier la version du micrologiciel, reportez-vous à la section "Vérification de la version du micrologiciel".

Création du support d'actualisation

Créez le support d'actualisation sur votre ordinateur.


1. Téléchargez les mises à jour sur le site Internet.
2. Décompressez le fichier téléchargé.
3. Copiez le fichier décompressé dans le premier niveau de hiérarchie de la clé USB.




- Vous pouvez aussi copier le dispositif d'actualisation sur un périphérique contenant des fichiers audio et actualiser le micrologiciel à partir de ce périphérique.
- L'actualisation ne pourra être effectuée s'il est copié dans un dossier.
- L'actualisation ne peut pas être effectuée si le nom du fichier d'actualisation est modifié.

Vérification de la version du micrologiciel

1. Appuyez sur [].



2. Appuyez sur l'icône [SET-UP] pour afficher l'écran du Menu Installation.



3. Appuyez sur [Software (Logiciel)] pour afficher l'écran Informations relatives au logiciel.




4. Vérifiez la version.



Mise à jour du programme

1. Connectez la clé USB.
2. Si la lecture d'un fichier audio démarre ou si l'indication "No Media File" (Pas de fichier média) s'affiche, appuyez deux fois sur la touche [HOME]. Touchez [] sur la façade Lanceur de source. Appuyez sur [STANDBY].
3. Appuyez sur [].
4. Appuyez sur l'icône [Setup (Par)] pour afficher l'écran du Menu Installation.
5. Appuyez sur [Software (Logiciel)] pour afficher l'écran Informations relatives au logiciel.
6. Appuyez sur [Update (Mise à jour)] pour lancer la mise à jour. (Ceci prend 15 minutes environ.)



Précaution: Il est possible que l'écran n'affiche plus rien pendant quelques secondes.

Ne débranchez pas la clé USB et ne mettez pas l'appareil hors tension pendant la procédure de mise à jour.

7. Écrans de redémarrage du système et de mise à jour du logiciel
8. Une fois l'écran "Disconnect your USB device." affiché, retirez la clé USB, puis redémarrez l'appareil.
9. Vérifiez que la version du micrologiciel a bien été actualisée, en consultant la section "Vérification de la version du micrologiciel". L'affichage du numéro de version "Version 1.3.0"/"Version 1.2.0" indique que la mise à jour du micrologiciel a été réalisée avec succès.

Lorsque [Update] (Mise à jour) n'est pas actif.

- La version du dispositif d'actualisation téléchargée n'est peut-être pas la bonne. Vérifiez la version du micrologiciel concernée sur le site de téléchargement, téléchargez le dispositif d'actualisation indiqué et créez un support d'actualisation.

Précautions

- La mise à jour ne peut être exécutée avec un autre support.
- Garez toujours le véhicule dans un lieu sûr avant de procéder à l'actualisation. Maintenez le moteur en marche afin d'éviter la décharge de la batterie.
- N'éteignez pas le moteur ni l'alimentation du récepteur de Navigation/Multimédia lors de la mise à jour. Cette dernière ne s'effectuerait pas correctement, et le récepteur de Navigation/Multimédia risquerait de devenir inutilisable.