Guide de mise à jour du micrologiciel pour le récepteur de NAVIGATION/MULTIMÉDIA 2016

Introduction

- Ce document décrit la procédure et les précautions à suivre pour mettre à jour le micrologiciel du récepteur de NAVIGATION/MULTIMÉDIA 2016.
- Si une erreur se produit pendant la mise à jour du micrologiciel, il se peut que le récepteur de NAVIGATION/MULTIMÉDIA 2016 devienne inutilisable. Assurez-vous de lire la procédure et les précautions qui suivent avant de mettre à jour le micrologiciel.

Modèle et version du micrologiciel concernés

Avec ce dispositif, vous pouvez actualiser les versions du micrologiciel des modèles ci-dessous.

Groupe de modèles	Modèle concerné	Version du micrologiciel concernée ➜ Version actualisée	Nom du fichier d'actualisation (taille)
A	DDX750WBT	Ver 2.3.0 ou antérieure ➜ 2.4.0	16DDX_EX_APP_0230.cuf (28 MB)
B	DDX716WBT DDX716WBTM DDX7050BT DDX7016BT DDX7016BTM DDX5016BT DDX5016BTR DDX5016DAB DMX750WBT	Ver 1.3.0 ou antérieure ➜ 1.4.0	16DDX_APP_0130.cuf (28 MB)

- Pour savoir comment vérifier la version du micrologiciel, reportez-vous à la section “Vérification de la version du micrologiciel”.

Procédure

Étape 1. Téléchargez les fichiers du micrologiciel et copiez-les dans la mémoire USB.
Étape 2. Mettez à jour le micrologiciel. **(Cette opération prend environ 3 minutes.)** Réinitialisez l’unité.
Étape 3. Vérifiez que le micrologiciel a bien été mis à jour.

Création du support d'actualisation

Créez le support d'actualisation sur votre ordinateur.

1. Téléchargez les mises à jour sur le site Internet.
2. Décompressez le fichier téléchargé.
3. Copiez le fichier décompressé dans le premier niveau de hiérarchie de la clé USB.

- Il est recommandé d'utiliser une clé USB comme support d'actualisation.
- Vous pouvez aussi copier le dispositif d'actualisation sur un périphérique contenant des fichiers audio et actualiser le micrologiciel à partir de ce périphérique.
- L'actualisation ne pourra être effectuée s'il est copié dans un dossier.
- L'actualisation ne peut pas être effectuée si le nom du fichier d'actualisation est modifié.

Vérification de la version du micrologiciel

1. Touchez [SETUP].



2. Touchez [System Information] pour afficher l’écran correspondant.



3. Vérifiez la version.



Mise à jour du Programme

1. Connectez la clé USB.
2. Touchez [SETUP].
3. Touchez [System Information] pour afficher l’écran correspondant.
4. Touchez [Update] pour lancer la mise à jour. **(Cette opération prend environ 3 minutes.)**



Précaution: Il est possible que l'écran n'affiche plus rien pendant quelques secondes.
Ne débranchez pas la clé USB et ne mettez pas l'appareil hors tension pendant la procédure de mise à jour.

5. Lorsque l’écran “Update completed” apparaît, retirez la mémoire USB.
6. Réinitialisez l’unité.
7. Vérifiez que la version du micrologiciel a bien été actualisée, en consultant la section “Vérification de la version du micrologiciel”.

- **Si le message “No File” s’affiche**
  – Vérifiez que le nom du fichier d’actualisation correspond à celui indiqué pour le modèle à actualiser.

Précautions

- La mise à jour ne peut être exécutée avec un autre support.
- Assurez-vous de garer votre véhicule dans un endroit sûr avant de réaliser la mise à jour. Laissez le moteur tourner pour éviter que la batterie ne se décharge.
- N’éteignez pas le moteur ou la puissance du récepteur de NAVIGATION/MULTIMÉDIA pendant la mise à jour. La mise à jour ne pourrait alors pas être réalisée correctement et le récepteur de NAVIGATION/MULTIMÉDIA pourrait devenir inutilisable.