

# Guida all'aggiornamento del firmware del ricevitore di NAVIGAZIONE/MULTIMEDIALE 2019

## Introduzione

- Il presente documento descrive la procedura e le precauzioni da seguire per aggiornare il firmware del ricevitore di NAVIGAZIONE/MULTIMEDIALE 2019.
- In caso di errori durante il processo di aggiornamento del firmware, il ricevitore di NAVIGAZIONE/MULTIMEDIALE 2019 potrebbe risultare inutilizzabile. Prima dell'aggiornamento del firmware assicurarsi di aver letto attentamente la seguente procedura e le seguenti precauzioni.

## Modello da aggiornare e versione del firmware

Il programma di aggiornamento può essere utilizzato per le versioni firmware dei modelli elencati di seguito.

| Modelli aggiornabili                                                                  | Versioni del firmware aggiornabili<br>→ Versioni aggiornate |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| DNX996XR                                                                              | Ver. 1.8.0009.3700 o precedente<br>→ 1.9.0009.3700          |
| DNX9190DABS (Europa)                                                                  | Ver. 2.0.0009.3800 o precedente<br>→ 2.1.0009.3800          |
| DNX9190DABS (Oceania), DNX9190S,<br>DNX9190SM                                         | Ver. 1.8.0009.3900 o precedente<br>→ 1.9.0009.3900          |
| DNX7190DABS, DNX5190DABS,<br>DNX576S, DNR476S, DNR4190DABS,<br>DNX419DABS, DNR3190BTS | Ver. 1.8.0009.4000 o precedente<br>→ 1.9.0009.4000          |
| DNX696S                                                                               | Ver. 1.8.0009.4100 o precedente<br>→ 1.9.0009.4100          |
| DNR876S                                                                               | Ver. 1.8.0009.4600 o precedente<br>→ 1.9.0009.4600          |



- Per informazioni su come controllare la versione del firmware, vedere "Controllo della versione del firmware".

## Flusso di lavoro

Passo 1. Scaricare i file del firmware e copiarli sulla memoria USB.


Passo 2. Aggiornare il firmware. (l'operazione richiede circa 6 minuti).

Passo 3. Controllare che il firmware sia stato aggiornato.

## Creazione del supporto di aggiornamento

Creare il supporto di aggiornamento sul PC.


- Scaricare gli aggiornamenti dal sito Web.
- Decomprimere il file scaricato.
- Copiare il file decompresso al vertice della gerarchia nella memoria USB.



- Memoria USB  
Sistema file: FAT 16/32, NTFS, exFAT
- Non copiare l'aggiornamento su un dispositivo contenente file audio. Una memoria USB vuota è altamente raccomandata.
- L'aggiornamento non può essere eseguito se questo file viene copiato all'interno di una cartella.
- Se il nome del file del programma di aggiornamento viene cambiato, è impossibile eseguire l'aggiornamento.

## Controllo della versione del firmware


- Premere il pulsante <MENU>.




- Sfiorare [SETUP] (CONFIG.).



- Sfiorare [Special] (Speciale).
- Sfiorare [Software Information] (Informazioni software).





- Controllare la versione.



## Aggiornamento del programma

- Collegare la memoria USB.  
Appare un messaggio di conferma.
- Sfiorare [Yes] (Sì) per avviare l'aggiornamento. (L'operazione richiede circa 6 minuti.)



**Attenzione:** La schermata potrebbe apparire vuota per alcuni secondi.

Non scollegare la memoria USB o spegnere l'unità durante la procedura di aggiornamento.

- Schermate di riavvio del sistema e di aggiornamento software
- Quando viene visualizzata la schermata "Update completed." (Aggiornamento completato.), rimuovere la memoria USB.
- Controllare che la versione del firmware si sia aggiornata, facendo riferimento alla sezione "Controllo della versione del firmware".  
Quando viene visualizzato "1.9.0009.xx00"/"2.1.0009.3800", significa che la versione del firmware è stata correttamente aggiornata.

## Precauzioni

- Non è possibile eseguire l'aggiornamento utilizzando altri tipi di supporto.
- Parcheggiare il veicolo in un luogo sicuro prima di eseguire l'aggiornamento. Tenere acceso il motore per evitare che la batteria si scarichi.
- Non spegnere il motore né il ricevitore di navigazione/multimediale durante l'aggiornamento. In caso contrario, l'aggiornamento non sarà eseguito in maniera corretta ed il ricevitore di navigazione/multimediale potrebbe risultare inutilizzabile.