Anleitung zum Firmware-Update für den Navigations-/Multimedia-Receiver 2024

Einleitung

- In diesem Dokument erfahren Sie, wie Sie die Firmware des NAVIGATIONS/ MULTIMEDIA-Receivers 2024 aktualisieren und welche Vorsichtsmaßnahmen Sie beachten müssen.
- Wenn während der Aktualisierung der Firmware ein Fehler auftritt, kann der NAVIGATIONS-/MULTIMEDIA-Receiver 2024 unter Umständen nicht mehr verwendet werden. Lesen Sie die folgenden Anweisungen und Vorsichtsmaßnahmen vor der Aktualisierung der Firmware aufmerksam durch.

Zielmodell und Firmware-Version

Der Updater kann für die Firmware-Versionen der unten aufgeführten Modelle verwendet werden.

Zielmodelle	Versionen der Ziel-Firmware	➜ Aktualisierte Versionen
DMX40S, DMX400S, DMX4710S	APP: 241112-V1.2.2.5.16720 oder früher MCU: V2.4.1.1107 oder früher	➜ APP: 250402-V1.2.2.6.17228 MCU: V2.4.1.1107
DMX5023S	APP: 241112-V1.2.2.5.16720 oder früher MCU: V2.4.1.1107 oder früher	➜ APP: 250402-V1.2.2.6.17228 MCU: V2.4.1.1107
DMX5023DABS, DMX553DABS	APP: 241112-V1.2.2.5.16720 oder früher MCU: V2.4.1.1107 oder früher	➜ APP: 250402-V1.2.2.6.17228 MCU: V2.4.1.1107
DMX5710S, DMX50S, DMX500S	APP: 241118-V1.2.2.7.16794 oder früher MCU: V2.4.1.1107 oder früher	➜ APP: 250319-V1.2.3.1.16924 MCU: V2.4.1.1107
DMX6523DABS	APP: 241118-V1.2.2.7.16794 oder früher MCU: V2.4.1.1107 oder früher	➜ APP: 250319-V1.2.3.1.16924 MCU: V2.4.1.1107
DMX6523S, DMX723WS, DMX823WXS, DMX80AXS	APP: 241118-V1.2.2.7.16794 oder früher MCU: V2.4.1.1107 oder früher	➜ APP: 250319-V1.2.3.1.16924 MCU: V2.4.1.1107
DMX5523S, DMX5523SD	APP: 241118-V1.2.2.7.16794 oder früher MCU: V2.4.1.1107 oder früher	➜ APP: 250319-V1.2.3.1.16924 MCU: V2.4.1.1107

- Lesen Sie hinsichtlich weiterer Informationen zum Feststellen der Firmware-Version den Abschnitt „Überprüfung der Firmware-Version“.

Ablauf

Schritt 1. Laden Sie die Firmware-Dateien herunter und kopieren Sie sie auf den USB-Speicher.
Schritt 2. Aktualisieren Sie die Firmware. **(Dies dauert ca. 7 Minuten.)**
Schritt 3. Überprüfen Sie, dass die Firmware aktualisiert wurde.

Erstellung des Update-Mediums

Erstellen Sie das Update-Medium auf Ihrem PC.

1. Laden Sie die Updates von der Website herunter.
2. Entkomprimieren Sie die heruntergeladene Datei.
3. Die entpackte Datei in die oberste Verzeichnisebene des USB-Speichermediums kopieren.

Achtung

- **Verwenden Sie zum Updaten ein USB-Speichergerät mit den unten angegebenen Spezifikationen. Auf USB-Speichergeräten mit anderen Spezifikationen ist kein Update möglich.**
  USB-Standard: USB 2.0
  Kapazität: 8 GB bis 32 GB
  Dateisystem: FAT 32

- Kopieren Sie den Updater nicht auf ein Gerät, das Audiodateien enthält. Ein leerer USB-Speicher wird ausdrücklich empfohlen.
- Das Update kann nicht durchgeführt werden, wenn das Programm in einen Ordner kopiert wird.
- Wenn der Name der Updater-Datei geändert wurde, kann das Update nicht ausgeführt werden.

Überprüfung der Firmware-Version

1. Drücken Sie die <MENU>-Taste.

2. Berühren Sie [ ].
3. Berühren Sie [Special].
4. Berühren Sie [Software Information].
5. Überprüfen Sie die Version.



Programm-Update

1. Schließen Sie das USB-Speichermedium an.
   Die Bestätigungsmeldung erscheint.
2. Berühren Sie [Yes]



3. Berühren Sie [ARM Update], um das Update zu starten. (Dies dauert etwa 4 Minuten.)



   Achtung: Möglicherweise bleibt der Bildschirm einige Sekunden leer.
   Trennen Sie den USB-Speicher während des Updates nicht ab und schalten Sie nicht die Stromversorgung aus.
4. System-Neustart.
5. Entfernen Sie den USB-Speicher. Schließen Sie den USB-Speicher wieder an.
   Die Bestätigungsmeldung erscheint.
6. Berühren Sie [Yes]
7. Berühren Sie [MCU Update], um das Update zu starten. (Dies dauert etwa 3 Minuten.)

8. Sobald der Bildschirm „MCU Update success!“ angezeigt wird.
9. System-Neustart. Entfernen Sie den USB-Speicher.
10. Um sicherzustellen, dass die Firmware-Version aktualisiert wurde, lesen Sie den Abschnitt “Überprüfung der Firmware-Version”.

Vorsichtsmaßnahmen

- Stellen Sie sicher, dass das Fahrzeug vor dem Update an einem sicheren Ort geparkt wurde. Lassen Sie den Motor laufen, um ein Entleeren der Batterie zu vermeiden.
- Schalten Sie den Motor oder die Stromversorgung des Navigations-/ Multimedia-Receivers während des Updates nicht aus. Das Update wird sonst möglicherweise nicht korrekt ausgeführt und der Navigations-/Multimedia-Receiver könnte unbrauchbar werden.