

# Guida all'aggiornamento del firmware del ricevitore CD/USB

## Introduzione

- Questo documento descrive la procedura e le precauzioni per aggiornare il firmware del ricevitore CD/USB.
- Se si verifica un errore durante l'aggiornamento del firmware, il ricevitore CD/USB potrebbe diventare inutilizzabile. Leggere attentamente la seguente procedura e le relative precauzioni prima di aggiornare il firmware.
- Il programma di aggiornamento del firmware cambia in base ai modelli da aggiornare e alle versioni del firmware prima dell'aggiornamento. Assicurarsi di controllare il nome del modello e la versione del firmware prima di scaricare il programma di aggiornamento.
- Per le funzioni di base del ricevitore CD/USB, vedere le istruzioni per l'uso del modello.

## Modello da aggiornare e versione del firmware

Il programma di aggiornamento può essere utilizzato per le versioni firmware dei modelli elencati di seguito.

Gruppo di modelli

Gruppo di modelli	Modelli aggiornabili	Versioni del firmware aggiornabili → Versioni aggiornate	Nome del file del programma di aggiornamento (dimensione)
A	DPX304	1.00 → 1.01	2d1024e.krm (288 byte)
B	DPX-MP3120	1.00 → 1.01	2d1024m.krm (288 byte)
C	DPX404U	1.00 → 1.01 2.00 → 2.01	2d1023e.krm (560 byte)
D	DPX308U	1.00 → 1.01 2.00 → 2.01	2d1023k.krm (560 byte)
E	DPX-U5120	1.00 → 1.01 2.00 → 2.01	2d1023m.krm (560 byte)
F	DPX-U500	1.00 → 1.01 2.00 → 2.01	2d1023j.krm (560 byte)



- Per informazioni su come controllare la versione del firmware, vedere "Controllo della versione del firmware".
- Se la versione del firmware è già presente nell'elenco "Versioni aggiornate", l'aggiornamento non è necessario. Se si tenta di aggiornare il firmware con una di queste versioni, viene visualizzato "UPDATE ERR" e l'aggiornamento viene interrotto.
- Il contenuto dei programmi di aggiornamento aventi lo stesso nome file cambia in base alla versione del firmware selezionata sul sito per il download. Selezionare una "versione firmware aggiornabile" adatta.

## Creazione del supporto di aggiornamento

Creare il supporto di aggiornamento sul PC.

- Scaricare il programma di aggiornamento adatto al modello e alla versione del firmware da aggiornare.

### 2. Gruppo di modelli A, B

Copiare il programma di aggiornamento al vertice della gerarchia nel CD-R/CD-RW.

### Gruppo di modelli C, D, E, F

Copiare il programma di aggiornamento al vertice della gerarchia nella chiavetta USB (o CD-R/CD-RW).



- Come supporto per l'aggiornamento si consiglia una chiavetta USB. (Gruppo di modelli C, D, E, F)
- È anche possibile copiare il programma di aggiornamento su un dispositivo contenente file audio e aggiornare il firmware da lì.
- L'aggiornamento non può essere eseguito se questo file viene copiato all'interno di una cartella.
- Se il nome del file del programma di aggiornamento viene cambiato, è impossibile eseguire l'aggiornamento.

## Controllo della versione del firmware

- Premere il tasto [SRC] e selezionare "STANDBY" (modo standby).
- Premere la manopola [VOL] per accedere al modo delle funzioni.
- Ruotare la manopola [VOL] per visualizzare "INITIAL SET" e premere la manopola [VOL].
- Ruotare la manopola [VOL] per visualizzare "F/W UP".  
L'attuale versione del firmware viene visualizzata sul lato destro della schermata "F/W UP".

## Procedura di aggiornamento del firmware

- Collegare (o inserire) il supporto con il programma di aggiornamento al ricevitore CD/USB.
- Se si riproduce un file audio o se appare "NO MUSIC", premere il tasto [SRC] e selezionare "STANDBY" (modo standby).
- Premere la manopola [VOL] per accedere al modo delle funzioni.
- Ruotare la manopola [VOL] per visualizzare "INITIAL SET" e premere la manopola [VOL].
- Ruotare la manopola [VOL] per visualizzare "F/W UP" e premere la manopola [VOL].
- Gruppo di modelli A, B**  
Viene visualizzato "FILE CHECK" e si avvia il controllo del programma di aggiornamento.  
**Gruppo di modelli C, D, E, F**  
Ruotare la manopola [VOL] per visualizzare "USB" (o "CD") e premere la manopola [VOL].  
Viene visualizzato "FILE CHECK" e si avvia il controllo del programma di aggiornamento.
- Ruotare la manopola [VOL] per visualizzare "YES" e premere la manopola [VOL].  
L'aggiornamento inizia quando viene visualizzato "UPDATING". L'aggiornamento dovrebbe terminare in circa 5 secondi e al termine viene visualizzato "COMPLETE".
- Rimuovere la chiavetta USB dal ricevitore CD/USB.  
Se si esegue l'aggiornamento del firmware da CD-R/CD-RW, premere il tasto [**▲**] per espellere il CD al termine del passo 9.
- Premere il tasto di ripristino.  
L'aggiornamento ha effetto sul firmware.
- Controllare che la versione del firmware si sia aggiornata, facendo riferimento alla sezione "Controllo della versione del firmware".



### • Se viene visualizzato "NO FLIE"

- Controllare se il programma di aggiornamento si trova al vertice della gerarchia.
- Controllare se il nome del file del programma di aggiornamento è adatto per il modello da aggiornare.

### • Se viene visualizzato "UPDATE ERR"

- È possibile che sia stata scaricata una versione non corretta del programma di aggiornamento.  
Ricontrolare la versione del firmware aggiornabile sul sito per il download, scaricare il programma di aggiornamento adatto e creare il supporto per l'aggiornamento. Quindi premere e tenere premuto per almeno 1 secondo il tasto [**▶**] e ripetere la procedura dal passo 1.

## Precauzioni

- Se si utilizza un riproduttore audio digitale per eseguire l'aggiornamento, assicurarsi di impostare il riproduttore sulla modalità MSD (dispositivo di archiviazione di massa). I riproduttori per cui non può essere impostata la modalità MSD non possono essere utilizzati per l'aggiornamento.
- L'aggiornamento non può essere eseguito utilizzando un lettore multischeda. Utilizzare un lettore di schede a slot singolo per una scheda di memoria.
- Parcheggiare il veicolo in un luogo sicuro prima di eseguire l'aggiornamento. Tenere acceso il motore per evitare che la batteria si scarichi.
- Non spegnere il motore né staccare l'alimentazione del ricevitore CD/USB, né rimuovere il dispositivo USB durante l'aggiornamento. In questo caso l'aggiornamento potrebbe non essere eseguito correttamente e il ricevitore CD/USB potrebbe diventare inutilizzabile.