

Guida all'aggiornamento del firmware del ricevitore CD/USB

Introduzione

- Questo documento descrive la procedura e le precauzioni per aggiornare il firmware del ricevitore CD/USB.
- Se si verifica un errore durante l'aggiornamento del firmware, il ricevitore CD/USB potrebbe diventare inutilizzabile. Leggere attentamente la seguente procedura e le relative precauzioni prima di aggiornare il firmware.
- Per le funzioni di base del ricevitore CD/USB, vedere le istruzioni per l'uso del modello.

Modello da aggiornare e versione del firmware

Il programma di aggiornamento può essere utilizzato per le versioni firmware dei modelli elencati di seguito.

Gruppo di modelli	Modelli aggiornabili	Versioni del firmware aggiornabili → Versioni aggiornate	Nome del file del programma di aggiornamento (dimensione)
A	KDC-BT652U KDC-X696	Ver 03.03 o precedente → 3.04	te1118k.krm (896 KB)
B	KDC-BT42U	Ver 03.03 o precedente → 3.04	te1118e.krm (896 KB)
C	KDC-U553BT	Ver 03.03 o precedente → 3.04	te1118m.krm (896 KB)
D	U373BT	Ver 03.03 o precedente → 3.04	te1118j.krm (896 KB)
E	KDC-BT32U	Ver 03.03 o precedente → 3.04	te1119e.krm (896 KB)
F	KDC-BT6052U	Ver 03.03 o precedente → 3.04	te1133k.krm (896 KB)



- Per informazioni su come controllare la versione del firmware, vedere "Controllo della versione del firmware".

Flusso di lavoro

Passo 1 Scaricare i file del firmware, e copiarli nel CD-R/CD-RW.

Passo 2 Aggiornare il firmware. (L'operazione richiede circa 15 minuti.)
Resetare il ricevitore CD/USB.

Passo 3 Controllare che il firmware sia stato aggiornato.

Creazione del supporto di aggiornamento

Creare il supporto di aggiornamento sul PC.

1. Scaricare il programma di aggiornamento adatto al modello e alla versione del firmware da aggiornare.
2. Copiare il programma di aggiornamento al vertice della gerarchia nel CD-R/CD-RW.



- L'aggiornamento non può essere eseguito in una memoria USB.
- È anche possibile copiare il programma di aggiornamento su un dispositivo contenente file audio e aggiornare il firmware da lì.
- L'aggiornamento non può essere eseguito se questo file viene copiato all'interno di una cartella.
- Se il nome del file del programma di aggiornamento viene cambiato, è impossibile eseguire l'aggiornamento.

Controllo della versione del firmware

1. Premere il tasto [SRC] e selezionare "STANDBY" (modo standby).
2. Premere la manopola [VOL] per accedere al modo delle funzioni.
"SETTINGS" viene visualizzato dopo "FUNCTION".
3. Ruotare la manopola [VOL] per visualizzare "INITIAL SET" e premere la manopola [VOL].
4. Ruotare la manopola [VOL] per visualizzare "F/W UP".
L'attuale versione del firmware viene visualizzata sul lato destro della schermata "F/W UP".

Procedura di aggiornamento del firmware

1. Inserire il supporto contenente il programma di aggiornamento nel ricevitore CD/USB.
2. Se si riproduce un file audio o se appare "NO MUSIC", premere il tasto [SRC] e selezionare "STANDBY" (modo standby).
3. Premere la manopola [VOL] per accedere al modo delle funzioni.
"SETTINGS" viene visualizzato dopo "FUNCTION".
4. Ruotare la manopola [VOL] per visualizzare "INITIAL SET" e premere la manopola [VOL].
5. Ruotare la manopola [VOL] per visualizzare "F/W UP" e premere la manopola [VOL].
6. Ruotare la manopola [VOL] per visualizzare "YES" e premere la manopola [VOL].
Viene visualizzato "FILE CHECK" e si avvia il controllo del programma di aggiornamento.
Viene visualizzato "UPDATE".
7. Premere il tasto [VOL].
8. Ruotare la manopola [VOL] per visualizzare "YES" e premere la manopola [VOL].
Viene visualizzato "FILE CHECK".
L'aggiornamento inizia quando viene visualizzato "UPDATING".
L'aggiornamento dovrebbe concludersi entro **15 minuti circa** e al termine sarà visualizzato "COMPLETE".
9. Premere il tasto rilascio per staccare il frontalino.
10. Premere il tasto di ripristino.
L'aggiornamento ha effetto sul firmware.
11. Attacco del frontalino.
12. Controllare che la versione del firmware si sia aggiornata, facendo riferimento alla sezione "Controllo della versione del firmware".



• Se viene visualizzato "NO FILE"

- Controllare se il programma di aggiornamento si trova al vertice della gerarchia.
- Controllare se il nome del file del programma di aggiornamento è adatto per il modello da aggiornare.

Precauzioni

- L'aggiornamento non può essere eseguito in una memoria USB.
- Parcheggiare il veicolo in un luogo sicuro prima di eseguire l'aggiornamento.
Tenere acceso il motore per evitare che la batteria si scarichi.
- Non spegnere il motore né staccare l'alimentazione del ricevitore CD/USB durante l'aggiornamento. In questo caso l'aggiornamento potrebbe non essere eseguito correttamente e il ricevitore CD/USB potrebbe diventare inutilizzabile.