

Guide d'actualisation du micrologiciel pour le récepteur CD/USB

Introduction

- Ce document décrit la procédure à suivre et les précautions à prendre pour l'actualisation du micrologiciel pour le récepteur CD/USB.
- En cas d'erreur lors de l'actualisation du micrologiciel, le récepteur CD/USB risque de devenir inutilisable. Veillez à lire attentivement la procédure et les précautions avant de procéder à l'actualisation du micrologiciel.
- Pour connaître le fonctionnement basique du récepteur CD/USB, consultez le mode d'emploi correspondant à votre modèle.

Modèle et version du micrologiciel concernés

Avec ce dispositif, vous pouvez actualiser les versions du micrologiciel des modèles ci-dessous.

Versions du micrologiciel pour système

Ver 5.00 ou antérieures → Ver 6.00

Versions du micrologiciel pour périphérique

Ver 3.00 ou antérieures → Ver 4.00

Groupe de modèles	Modèle concerné	Nom du fichier d'actualisation (taille)	
		Système	Périphérique
A	KDC-BT952HD KDC-X996	fl1128km.krm (769 Ko)	fl1128kp.krm (576 Ko)
B	KDC-BT92SD	fl1127em.krm (769 Ko)	fl1128kp.krm (576 Ko)
C	KDC-X8019BT	fl1127em.krm (769 Ko)	fl1127mp.krm (704 Ko)
D	KDC-X8019BTL	fl1127em.krm (769 Ko)	fl1127ap.krm (704 Ko)



- Pour savoir comment vérifier la version du micrologiciel, reportez-vous à la section "Vérification de la version du micrologiciel".

Phases de la procédure

- Étape 1** Téléchargez les fichiers du micrologiciel pour le système et le périphérique.
Copiez le fichier de mise à jour du système sur CD-R/CD-RW.
Copiez le fichier de mise à jour du périphérique sur la clé USB.
- Étape 2** Actualisez le micrologiciel pour le système. (Ceci prend 20 minutes environ.)
Réinitialisez le récepteur CD/USB.
- Étape 3** Actualisez le micrologiciel pour le périphérique. (Ceci prend 30 minutes environ.)
Réinitialisez le récepteur CD/USB.
- Étape 4** Assurez-vous que le micrologiciel a bien été actualisé.

Création du support d'actualisation

Créez le support d'actualisation sur votre ordinateur.

1. Téléchargez le dispositif d'actualisation approprié pour le modèle à actualiser.
Il existe deux types de fichier pour système et périphérique.
2. Copiez le fichier de mise à jour du système dans le premier niveau de la hiérarchie du CD-R/CD-RW.
Copiez le fichier de mise à jour du périphérique dans le premier niveau de la hiérarchie de la clé USB.



- Vous pouvez aussi copier le dispositif d'actualisation sur un périphérique contenant des fichiers audio et actualiser le micrologiciel à partir de ce périphérique.
- L'actualisation ne pourra être effectuée s'il est copié dans un dossier.
- L'actualisation ne peut pas être effectuée si le nom du fichier d'actualisation est modifié.

Vérification de la version du micrologiciel

1. Appuyez sur la touche [SRC] et sélectionnez "STANDBY" (veille).
2. Appuyez sur la touche [MENU] pour entrer dans le mode Liste de menu.
3. Tournez la molette [Volume] pour afficher "Initial Settings", puis appuyez sur la molette [Volume].
4. Tournez la molette [Volume] pour afficher "F/W Update", puis appuyez sur la molette [Volume].
La version du micrologiciel du système est affichée au niveau de la partie supérieure de "Device1".

5. Tournez la molette [Volume] pour afficher "Device2".
La version du micrologiciel du périphérique s'affiche.
6. Appuyez sur la touche [MENU] pendant au moins 1 seconde, puis appuyez à nouveau rapidement.

Procédure d'actualisation du micrologiciel

Mise à jour du micrologiciel du système

1. Appuyez sur la touche d'éjection et détachez la façade.
2. Insérez le CD-R/CD-RW dans le récepteur CD/USB.
3. Appuyez sur la façade du côté gauche, et remettez-la dans sa position initiale.
4. Si la lecture d'un fichier audio démarre ou si l'indication "No Media File" s'affiche, appuyez sur la touche [SRC] et sélectionnez "STANDBY" (veille).
5. Appuyez sur la touche [MENU] pour entrer dans le mode Liste de menu.
6. Tournez la molette [Volume] pour afficher "Initial Settings", puis appuyez sur la molette [Volume].
7. Tournez la molette [Volume] pour afficher "F/W Update", puis appuyez sur la molette [Volume].
"Device1" s'affiche.
8. Appuyez de nouveau sur la molette [Volume].
L'indication "Reading" s'affiche et la vérification du dispositif d'actualisation commence.
9. Tournez la molette [Volume] pour afficher "YES", puis appuyez sur la molette [Volume].
L'actualisation commence lorsque l'indication "Updating" s'affiche.
L'actualisation devrait s'achever dans **environ 20 minutes**. Une fois terminée, l'indication "Completed" s'affichera.
10. Appuyez sur la touche d'éjection et détachez la façade.
11. Appuyez sur la touche de réinitialisation.
Le micrologiciel du système est mis à jour.
12. Appuyez sur la façade du côté gauche, et remettez-la dans sa position initiale.

Mise à jour du micrologiciel du périphérique

13. Connectez la clé USB au récepteur CD/USB.
14. Si la lecture d'un fichier audio démarre ou si l'indication "No Media File" s'affiche, appuyez sur la touche [SRC] et sélectionnez "STANDBY" (veille).
15. Appuyez sur la touche [MENU] pour entrer dans le mode Liste de menu.
16. Tournez la molette [Volume] pour afficher "Initial Settings", puis appuyez sur la molette [Volume].
17. Tournez la molette [Volume] pour afficher "F/W Update", puis appuyez sur la molette [Volume].
18. Tournez la molette [Volume] pour afficher "Device2", puis appuyez sur la molette [Volume].
L'indication "Reading" s'affiche et la vérification du dispositif d'actualisation commence.
19. Tournez la molette [Volume] pour afficher "YES", puis appuyez sur la molette [Volume].
L'actualisation commence lorsque l'indication "Updating" s'affiche.
L'actualisation devrait s'achever dans **environ 30 minutes**. Une fois terminée, l'indication "Completed" s'affichera.
20. Appuyez sur la touche d'éjection et détachez la façade.
21. Appuyez sur la touche de réinitialisation.
Le micrologiciel du périphérique est mis à jour.
22. Appuyez sur la façade du côté gauche, et remettez-la dans sa position initiale.
23. Vérifiez que la version du micrologiciel a bien été actualisée, en consultant la section "Vérification de la version du micrologiciel".



• Si le message "No File" s'affiche

- Vérifiez que le fichier d'actualisation est bien enregistré dans le premier niveau de hiérarchie.
- Vérifiez que le nom du fichier d'actualisation correspond à celui indiqué pour le modèle à actualiser.

Précautions

- Garez toujours le véhicule dans un lieu sûr avant de procéder à l'actualisation. Maintenez le moteur en marche afin d'éviter la décharge de la batterie.
- Ne coupez pas le moteur et n'éteignez pas le récepteur CD/USB lors d'une mise à jour. Cette dernière ne pourrait être effectuée correctement, et le récepteur CD/USB risquerait de devenir inutilisable.