

Guida all'aggiornamento del firmware del ricevitore CD/USB

Introduzione

- Questo documento descrive la procedura e le precauzioni per aggiornare il firmware del ricevitore CD/USB.
- Se si verifica un errore durante l'aggiornamento del firmware, il ricevitore CD/USB potrebbe diventare inutilizzabile. Leggere attentamente la seguente procedura e le relative precauzioni prima di aggiornare il firmware.
- Per le funzioni di base del ricevitore CD/USB, vedere le istruzioni per l'uso del modello.

Modello da aggiornare e versione del firmware

Il programma di aggiornamento può essere utilizzato per le versioni firmware dei modelli elencati di seguito.

Modelli aggiornabili	Versioni del firmware aggiornabili → Versioni aggiornate	Nome del file del programma di aggiornamento (dimensione)
DPX500BT DPX405BT DPX-U5130BT	Ver 02.00 o precedente → 3.00	tb12hca.krm (1,72 MB)



- Per informazioni su come controllare la versione del firmware, vedere "Controllo della versione del firmware".

Flusso di lavoro

- Passo 1** Scaricare i file del firmware e copiarli sulla memoria USB.
- Passo 2** Aggiornare il firmware. (L'operazione richiede circa 10 minuti.)
Resetare il ricevitore CD/USB.
- Passo 3** Controllare che il firmware sia stato aggiornato.

Creazione del supporto di aggiornamento

Creare il supporto di aggiornamento sul PC.

1. Scaricare il programma di aggiornamento adatto al modello e alla versione del firmware da aggiornare.
2. Copiare il programma di aggiornamento al vertice della gerarchia nella memoria USB.



- È anche possibile copiare il programma di aggiornamento su un dispositivo contenente file audio e aggiornare il firmware da lì.
- L'aggiornamento non può essere eseguito se questo file viene copiato all'interno di una cartella.
- Se il nome del file del programma di aggiornamento viene cambiato, è impossibile eseguire l'aggiornamento.

Controllo della versione del firmware

1. Premere il tasto [F] per accedere al modo Bluetooth.
2. Ruotare la manopola [CONTROL] per visualizzare "SETTINGS" e premere la manopola [CONTROL].
3. Ruotare la manopola [CONTROL] per visualizzare "DETAILED SET" e premere la manopola [CONTROL].
4. Ruotare la manopola [CONTROL] per visualizzare "BT F/W UPDATE" e premere la manopola [CONTROL].
L'attuale versione del firmware viene visualizzata sul lato destro della schermata "BT F/W".

Precauzioni

- Parcheggiare il veicolo in un luogo sicuro prima di eseguire l'aggiornamento. Tenere acceso il motore per evitare che la batteria si scarichi.
- **Non spegnere il motore né staccare l'alimentazione del ricevitore CD/USB durante l'aggiornamento.** In questo caso l'aggiornamento potrebbe non essere eseguito correttamente e il ricevitore CD/USB potrebbe diventare inutilizzabile.

Procedura di aggiornamento del firmware

1. Collegare il supporto contenente il programma di aggiornamento al ricevitore CD/USB.
2. Se si riproduce un file audio o se appare "NO MUSIC", premere il tasto [SRC] e selezionare "STANDBY" (modo standby).
3. Premere il tasto [F] per accedere al modo Bluetooth.
4. Ruotare la manopola [CONTROL] per visualizzare "SETTINGS" e premere la manopola [CONTROL].
5. Ruotare la manopola [CONTROL] per visualizzare "DETAILED SET" e premere la manopola [CONTROL].
6. Ruotare la manopola [CONTROL] per visualizzare "BT F/W UPDATE" e premere la manopola [CONTROL].
L'attuale versione del firmware viene visualizzata sul lato destro della schermata "BT F/W".
7. Premere la manopola [CONTROL].
8. Ruotare la manopola [CONTROL] per visualizzare "YES" e premere la manopola [CONTROL].
L'aggiornamento inizia quando viene visualizzato "UPDATING".
L'aggiornamento dovrebbe concludersi entro **10 minuti circa** e al termine sarà visualizzato "COMPLETED".
9. Premere il tasto [F].
10. Premere il tasto di ripristino.
L'aggiornamento ha effetto sul firmware.
11. Controllare che la versione del firmware si sia aggiornata, facendo riferimento alla sezione "Controllo della versione del firmware".



- **Se viene visualizzato "NO FILE"**
 - Controllare se il programma di aggiornamento si trova al vertice della gerarchia.
 - Controllare se il nome del file del programma di aggiornamento è adatto per il modello da aggiornare.