

# Guide d'actualisation du micrologiciel pour le récepteur CD/USB

## Introduction

- Ce document décrit la procédure à suivre et les précautions à prendre pour l'actualisation du micrologiciel pour le récepteur CD/USB.
- En cas d'erreur lors de l'actualisation du micrologiciel, le récepteur CD/USB risque de devenir inutilisable. Lisez attentivement le descriptif de la procédure et les précautions suivantes avant d'actualiser le micrologiciel.
- Pour connaître le fonctionnement basique du récepteur CD/USB, consultez le mode d'emploi correspondant à votre modèle.

## Modèle et version du micrologiciel concernés

Avec ce dispositif, vous pouvez actualiser les versions du micrologiciel des modèles ci-dessous.

Groupe de modèle	Modèle concerné	Version du micrologiciel concernée → Version actualisée	Nom du fichier d'actualisation (taille)
A	DPX500BT DPX300U	Ver 3.09 ou antérieure → 3.10	2d1239k.krm (1,9 Mo)
B	DPX405BT DPX305U	Ver 3.09 ou antérieure → 3.10	2d1239e.krm (1,9 Mo)
C	DPX-U5130BT DPX-U5130	Ver 3.09 ou antérieure → 3.10	2d1239m.krm (1,9 Mo)
D	DPX-U510	Ver 3.09 ou antérieure → 3.10	2d1240j.krm (1,9 Mo)



- Pour savoir comment vérifier la version du micrologiciel, reportez-vous à la section "Vérification de la version du micrologiciel".

## Phases de la procédure

- Étape 1** Téléchargez les fichiers du micrologiciel et copiez-les dans la mémoire USB.
- Étape 2** Procédez à la mise à jour du micrologiciel.  
Réinitialisez le récepteur CD/USB.
- Étape 3** Assurez-vous que le micrologiciel a bien été actualisé.

## Création du support d'actualisation

Créez le support d'actualisation sur votre ordinateur.

1. Téléchargez le dispositif d'actualisation correspondant au modèle et à la version du micrologiciel à mettre à jour.
2. Copiez le dispositif d'actualisation dans le premier niveau de hiérarchie de la clé USB.



- Vous pouvez aussi copier le dispositif d'actualisation sur un périphérique contenant des fichiers audio et actualiser le micrologiciel à partir de ce périphérique.
- L'actualisation ne pourra être effectuée s'il est copié dans un dossier.
- L'actualisation ne peut pas être effectuée si le nom du fichier d'actualisation est modifié.

## Vérification de la version du micrologiciel

1. Appuyez sur la touche [SRC] et sélectionnez "STANDBY" (veille).
2. Appuyez sur la touche [AUDIO] et maintenez-la enfoncée.  
L'appareil passe en mode de réglage des fonctions.
3. Tournez la molette [CONTROL] pour afficher "INITIAL SET", puis appuyez sur la molette [CONTROL].
4. Tournez la molette [CONTROL] pour afficher "F/W UPDATE", puis appuyez sur la molette [CONTROL].  
La version actuelle du micrologiciel s'affiche à droite de "F/W UP".

## Précautions

- Garez toujours le véhicule dans un lieu sûr avant de procéder à l'actualisation. Maintenez le moteur en marche afin d'éviter la décharge de la batterie.
- **Ne coupez pas le moteur et n'éteignez pas le récepteur CD/USB lors d'une mise à jour.** Cette dernière ne pourrait être effectuée correctement, et le récepteur CD/USB risquerait de devenir inutilisable.

## Procédure d'actualisation du micrologiciel

1. Connectez le support d'actualisation au récepteur CD/USB.
2. Si la lecture d'un fichier audio démarre ou si l'indication "NO MUSIC" s'affiche, appuyez sur la touche [SRC] et sélectionnez "STANDBY" (veille).
3. Appuyez sur la touche [AUDIO] et maintenez-la enfoncée.  
L'appareil passe en mode de réglage des fonctions.
4. Tournez la molette [CONTROL] pour afficher "INITIAL SET", puis appuyez sur la molette [CONTROL].
5. Tournez la molette [CONTROL] pour afficher "F/W UPDATE", puis appuyez sur la molette [CONTROL].
6. Appuyez sur la molette [CONTROL].
7. Tournez la molette [CONTROL] pour afficher "YES", puis appuyez sur la molette [CONTROL].  
L'actualisation commence lorsque l'indication "UPDATING" s'affiche.  
L'actualisation devrait s'achever dans **environ 60 secondes**. Une fois terminée, l'indication "COMPLETED" s'affichera.
8. Appuyez sur la touche de réinitialisation.  
L'actualisation du micrologiciel prend effet.
9. Vérifiez que la version du micrologiciel a bien été actualisée, en consultant la section "Vérification de la version du micrologiciel".



### • Si le message "NO FILE" s'affiche

- Vérifiez que le fichier d'actualisation est bien enregistré dans le premier niveau de hiérarchie.
- Vérifiez que le nom du fichier d'actualisation correspond à celui indiqué pour le modèle à actualiser.