

# Guide d'actualisation du micrologiciel pour le récepteur CD/USB

## Introduction

- Ce document décrit la procédure à suivre et les précautions à prendre pour l'actualisation du micrologiciel pour le récepteur CD/USB.
- En cas d'erreur lors de l'actualisation du micrologiciel, le récepteur CD/USB risque de devenir inutilisable. Assurez-vous de lire attentivement la procédure et les précautions avant de procéder à l'actualisation du micrologiciel.
- Pour connaître le fonctionnement basique du récepteur CD/USB, consultez le mode d'emploi correspondant à votre modèle.

## Modèle et version du micrologiciel concernés

### Versions du micrologiciel pour périphérique1

Groupe de modèles A, B, C, D, E, F, G, H : Ver 3.20 ou antérieures → Ver 3.21

Groupe de modèles I, J : Ver 3.19 ou antérieures → Ver 3.20

### Versions du micrologiciel pour périphérique2

Ver 3.14 ou antérieures → Ver 3.15

Groupe de modèles	Modèle concerné	Nom du fichier d'actualisation	
		Périphérique1	Périphérique2
A	KDC-X997 KDC-BT955HD	ts1243km.krm	ts1243kp.krm
B	KDC-BT73DAB	ts1250em.krm	ts1243kp.krm
C	KDC-U7056DAB	ts1250em.krm	ts1245mp.krm
D	KDC-BT53U	ts1245em.krm	ts1243kp.krm
E	KDC-U7056BT	ts1245em.krm	ts1245mp.krm
F	KDC-U7056BTL	ts1245em.krm	ts1245ap.krm
G	U585BT	ts1245em.krm	ts1252jp.krm
H	KDC-X897 KDC-BT855U KDC-X697 KDC-655U KMR-555U	ts1245km.krm	ts1243kp.krm
I	KDC-5057SD	ts1251em.krm	ts1243kp.krm
J	U585SD	ts1251em.krm	ts1252jp.krm



- Pour savoir comment vérifier la version du micrologiciel, reportez-vous à la section "Vérification de la version du micrologiciel".

## Phases de la procédure

- Étape 1** Téléchargez les fichiers du micrologiciel et copiez-les dans la mémoire USB.
- Étape 2** Actualisez le micrologiciel pour le périphérique1. (Ceci prend 60 secondes environ.)  
Réinitialisez le récepteur CD/USB.
- Étape 3** Actualisez le micrologiciel pour le périphérique2. (Ceci prend 3 minutes environ.)  
Réinitialisez le récepteur CD/USB.
- Étape 4** Assurez-vous que le micrologiciel a bien été actualisé.

## Création du support d'actualisation

Créez le support d'actualisation sur votre ordinateur.

1. Téléchargez le dispositif d'actualisation correspondant au modèle et à la version du micrologiciel à mettre à jour.
2. Copiez le dispositif d'actualisation dans le premier niveau de hiérarchie de la clé USB.



- Vous pouvez aussi copier le dispositif d'actualisation sur un périphérique contenant des fichiers audio et actualiser le micrologiciel à partir de ce périphérique.
- L'actualisation ne pourra être effectuée s'il est copié dans un dossier.
- L'actualisation ne peut pas être effectuée si le nom du fichier d'actualisation est modifié.

## Vérification de la version du micrologiciel

1. Appuyez sur la touche [SRC] et sélectionnez "STANDBY" (veille).
  2. Appuyez sur la molette [Volume] pour entrer en mode de fonction.
  3. Tournez la molette [Volume] pour afficher "Initial Settings", puis appuyez sur la molette [Volume].
  4. Tournez la molette [Volume] pour afficher "F/W Update", puis appuyez sur la molette [Volume].
- La version actuelle du micrologiciel s'affiche.

## Procédure d'actualisation du micrologiciel

### Versions du micrologiciel pour périphérique1

1. Connectez la clé USB au port USB situé à l'avant du récepteur CD/USB.  
 Ne la connectez pas au port USB situé à l'arrière.
2. Si la lecture d'un fichier audio démarre ou si l'indication "No Media File" s'affiche, appuyez sur la touche [SRC] et sélectionnez "STANDBY" (veille).
3. Appuyez sur la molette [Volume] pour entrer en mode de fonction.
4. Tournez la molette [Volume] pour afficher "Initial Settings", puis appuyez sur la molette [Volume].
5. Tournez la molette [Volume] pour afficher "F/W Update", puis appuyez sur la molette [Volume].
6. Tournez la molette [Volume] pour afficher "Device1", puis appuyez sur la molette [Volume].
7. Appuyez de nouveau sur la molette [Volume].
8. Tournez la molette [Volume] pour afficher "YES", puis appuyez sur la molette [Volume].  
L'actualisation commence lorsque l'indication "Updating" s'affiche.  
L'actualisation doit s'achever dans **environ 60 secondes**. Une fois terminée, l'indication "Device1 Completed" s'affiche.
9. Appuyez sur le bouton de libération pour détacher la façade.
10. Appuyez sur la touche de réinitialisation.  
L'actualisation du micrologiciel prend effet.
11. Remettez la façade en place.  
 Device2 (Ver 3.14 ou antérieures) : Vous n'avez pas besoin de retirer la clé USB, une fois le récepteur CD/USB réinitialisé, la mise à jour vers Device2 se fait automatiquement.

### Versions du micrologiciel pour périphérique2

12. "Device2 Please Update Press the VOL knob" apparaît.
13. Appuyez sur la molette [Volume].
14. Appuyez de nouveau sur la molette [Volume].  
L'actualisation commence lorsque l'indication "Updating" s'affiche.  
L'actualisation doit s'achever dans **environ 3 minutes**. Une fois terminée, l'indication "Device2 Completed" s'affiche.
15. Appuyez sur le bouton de libération pour détacher la façade.
16. Appuyez sur la touche de réinitialisation.  
L'actualisation du micrologiciel prend effet.
17. Remettez la façade en place
18. Vérifiez que la version du micrologiciel a bien été actualisée, en consultant la section "Vérification de la version du micrologiciel".



### • Si le message "No File" s'affiche

- Vérifiez que le fichier d'actualisation est bien enregistré dans le premier niveau de hiérarchie.
- Vérifiez que le nom du fichier d'actualisation correspond à celui indiqué pour le modèle à actualiser.

## Précautions

- Garez toujours le véhicule dans un lieu sûr avant de procéder à l'actualisation. Maintenez le moteur en marche afin d'éviter la décharge de la batterie.
- Ne coupez pas le moteur et n'éteignez pas le récepteur CD/USB lors d'une mise à jour. Cette dernière ne pourrait être effectuée correctement, et le récepteur CD/USB risquerait de devenir inutilisable.