

# Guida all'aggiornamento del firmware del ricevitore CD/USB

## Introduzione

- Questo documento descrive la procedura e le precauzioni per aggiornare il firmware del ricevitore CD/USB.
- Se si verifica un errore durante l'aggiornamento del firmware, il ricevitore CD/USB potrebbe diventare inutilizzabile. Leggere attentamente la seguente procedura e le relative precauzioni prima di aggiornare il firmware.
- Per le funzioni di base del ricevitore CD/USB, vedere le istruzioni per l'uso del modello.

## Modello da aggiornare e versione del firmware

### Versioni firmware del dispositivo1

Gruppo modelli A, B, C, D, E, F, G, H : Ver 3.20 o precedente → Ver 3.21

Gruppo modelli I, J : Ver 3.19 o precedente → Ver 3.20

### Versioni firmware del dispositivo2

Ver 3.14 o precedente → Ver 3.15

Gruppo modelli	Modelli aggiornabili	Nome del file del programma di aggiornamento	
		Dispositivo1	Dispositivo2
A	KDC-X997 KDC-BT955HD	ts1243km.krm	ts1243kp.krm
B	KDC-BT73DAB	ts1250em.krm	ts1243kp.krm
C	KDC-U7056DAB	ts1250em.krm	ts1245mp.krm
D	KDC-BT53U	ts1245em.krm	ts1243kp.krm
E	KDC-U7056BT	ts1245em.krm	ts1245mp.krm
F	KDC-U7056BTL	ts1245em.krm	ts1245ap.krm
G	U585BT	ts1245em.krm	ts1252jp.krm
H	KDC-X897 KDC-BT855U KDC-X697 KDC-655U KMR-555U	ts1245km.krm	ts1243kp.krm
I	KDC-5057SD	ts1251em.krm	ts1243kp.krm
J	U585SD	ts1251em.krm	ts1252jp.krm



- Per informazioni su come controllare la versione del firmware, vedere "Controllo della versione del firmware".

## Flusso di lavoro

- Passo 1** Scaricare i file del firmware e copiarli sulla memoria USB.
- Passo 2** Aggiornare il firmware del dispositivo1. (L'operazione richiede circa 60 secondi)  
Resettare il ricevitore CD/USB.
- Passo 3** Aggiornare il firmware del dispositivo2. (L'operazione richiede circa 3 minuti.)  
Resettare il ricevitore CD/USB.
- Passo 4** Controllare che il firmware sia stato aggiornato.

## Creazione del supporto di aggiornamento

Creare il supporto di aggiornamento sul PC.

1. Scaricare il programma di aggiornamento adatto al modello e alla versione del firmware da aggiornare.
2. Copiare il programma di aggiornamento al vertice della gerarchia nella memoria USB.



- È anche possibile copiare il programma di aggiornamento su un dispositivo contenente file audio e aggiornare il firmware da lì.
- L'aggiornamento non può essere eseguito se questo file viene copiato all'interno di una cartella.
- Se il nome del file del programma di aggiornamento viene cambiato, è impossibile eseguire l'aggiornamento.

## Controllo della versione del firmware

1. Premere il tasto [SRC] e selezionare "STANDBY" (modo standby).
2. Premere la manopola [Volume] per accedere al modo delle funzioni.
3. Ruotare la manopola [Volume] per visualizzare "Initial Settings", e premere la manopola [Volume].
4. Ruotare la manopola [Volume] per visualizzare "F/W Update", e premere la manopola [Volume].  
Viene visualizzata la versione corrente del firmware.

## Procedura di aggiornamento del firmware

### Versioni firmware del dispositivo1

1. Collegare la memoria USB al terminale di ingresso USB anteriore del ricevitore CD/USB.  
 Non collegare la memoria USB al terminale di ingresso USB posteriore.
2. Se viene riprodotto un file audio o se appare "No Media File", premere il tasto [SRC] e selezionare "STANDBY" (modo standby).
3. Premere la manopola [Volume] per accedere al modo delle funzioni.
4. Ruotare la manopola [Volume] per visualizzare "Initial Settings", e premere la manopola [Volume].
5. Ruotare la manopola [Volume] per visualizzare "F/W Update", e premere la manopola [Volume].
6. Ruotare la manopola [Volume] per visualizzare "Device1" e premere la manopola [Volume].
7. Premere nuovamente la manopola [Volume].
8. Ruotare la manopola [Volume] per visualizzare "YES" e premere la manopola [Volume].  
L'aggiornamento inizia quando viene visualizzato "Updating".  
L'aggiornamento dovrebbe concludersi entro **60 secondi circa** e al termine sarà visualizzato "Device1 Completed".
9. Premere il tasto rilascio per staccare il frontalino.
10. Premere il tasto di ripristino.  
L'aggiornamento ha effetto sul firmware.
11. Attacco del frontalino  
 Device2 (Ver 3.14 o precedente) : Non è necessario rimuovere la memoria USB; dopo il ripristino del ricevitore CD/USB, l'operazione di aggiornamento di Device2 si attiverà automaticamente.

### Versioni firmware del dispositivo2

12. Verrà visualizzato: "Device2 Please Update Press the VOL knob".
13. Premere la manopola [Volume].
14. Premere nuovamente la manopola [Volume].  
L'aggiornamento inizia quando viene visualizzato "Updating".  
L'aggiornamento dovrebbe concludersi entro **3 minuti circa** e al termine sarà visualizzato "Device2 Completed".
15. Premere il tasto rilascio per staccare il frontalino.
16. Premere il tasto di ripristino.  
L'aggiornamento ha effetto sul firmware.
17. Attacco del frontalino
18. Controllare che la versione del firmware si sia aggiornata, facendo riferimento alla sezione "Controllo della versione del firmware".



### • Se viene visualizzato "No File"

- Controllare se il programma di aggiornamento si trova al vertice della gerarchia.
- Controllare se il nome del file del programma di aggiornamento è adatto per il modello da aggiornare.

## Precauzioni

- Parcheggiare il veicolo in un luogo sicuro prima di eseguire l'aggiornamento. Tenere acceso il motore per evitare che la batteria si scarichi.
- Non spegnere il motore né staccare l'alimentazione del ricevitore CD/USB durante l'aggiornamento. In questo caso l'aggiornamento potrebbe non essere eseguito correttamente e il ricevitore CD/USB potrebbe diventare inutilizzabile.