

CD/USBレシーバー ファームウェア アップデート説明書

はじめに

- この説明書には、お客様によってCD/USBレシーバーファームウェアのアップデートを行うための手順や注意事項が記載されています。
- ファームウェアのアップデート中にエラーが発生すると、CD/USBレシーバーが使用できなくなる場合があります。以下の手順や注意事項などをよくお読みになってから、ファームウェアのアップデートを行なってください。
- CD/USBレシーバーの基本的な操作方法については、各モデルの取扱説明書を参照してください。

対象のモデルとファームウェアバージョン

このアップデートは、以下のファームウェアバージョンのモデルに対してアップデートを行うことができます。

デバイス1用ファームウェアのバージョン

モデル群 A, B, C, D, E, F, G, H : Ver 3.20以下 → Ver 3.21

モデル群 I, J : Ver 3.19以下 → Ver 3.20

デバイス2用ファームウェアのバージョン

Ver 3.14以下 → Ver 3.15

モデル群	対象モデル	アップデートファイル名	
		デバイス1用	デバイス2用
A	KDC-X997 KDC-BT955HD	ts1243km.krm	ts1243kp.krm
B	KDC-BT73DAB	ts1250em.krm	ts1243kp.krm
C	KDC-U7056DAB	ts1250em.krm	ts1245mp.krm
D	KDC-BT53U	ts1245em.krm	ts1243kp.krm
E	KDC-U7056BT	ts1245em.krm	ts1245mp.krm
F	KDC-U7056BTL	ts1245em.krm	ts1245ap.krm
G	U585BT	ts1245em.krm	ts1252jp.krm
H	KDC-X897 KDC-BT855U KDC-X697 KDC-655U KMR-555U	ts1245km.krm	ts1243kp.krm
I	KDC-5057SD	ts1251em.krm	ts1243kp.krm
J	U585SD	ts1251em.krm	ts1252jp.krm



- ファームウェアバージョンの確認方法は、後記の「ファームウェアバージョンの確認方法」を参照してください。

ワークフロー

- ステップ1** ファームウェアファイルをダウンロードして、USBメモリーにコピーします。
- ステップ2** デバイス1用ファームウェアをアップデートします。(約60秒)レシーバーをリセットします。
- ステップ3** デバイス2用ファームウェアをアップデートします。(約3分)レシーバーをリセットします。
- ステップ4** ファームウェアがアップデートされたことを確認します。

アップデート用メディアの作成

パソコンでアップデート用のメディアを作成します。

- アップデートするモデルに対応したアップデートデータをダウンロードします。
- USBメモリーの一番上の階層にコピーします。



- オーディオファイルが収録されているデバイスに、アップデートデータをコピーして使用することも可能です。
- フォルダの中などにアップデートデータをコピーするとアップデートは行えません。
- アップデートのファイル名を変更するとアップデートは行えません。

ファームウェアバージョンの確認方法

- [SRC]ボタンを押して、「STANDBY」表示(スタンバイ状態)を選択します。
- ボリュームノブを押して、Function modeを表示します。
- ボリュームノブを回して「Initial Settings」と表示させ、ボリュームノブを押します。
- ボリュームノブを回して「F/W Update」と表示させ、ボリュームノブを押します。
現在のファームウェアバージョンが表示されます。

ファームウェアアップデート手順

デバイス1用ファームウェアのバージョン

- 「USBメモリー」をCD/USBレシーバーのフロントUSB端子に接続します。



リアUSB端子には、なにも接続しないでください。

- オーディオファイルのプレイが開始されるか「No Media File」と表示がされたら、[SRC]ボタンを押して「STANDBY」表示(スタンバイ状態)を選択します。
- ボリュームノブを押して、Function modeを表示します。
- ボリュームノブを回して「Initial Settings」と表示させ、ボリュームノブを押します。
- ボリュームノブを回して「F/W Update」と表示させ、ボリュームノブを押します。
- ボリュームノブを回して「Device1」と表示させ、ボリュームノブを押します。
- ボリュームノブを再び押します。
- ボリュームノブを回して「YES」を選択し、ボリュームノブを押します。
「Updating」と表示され、アップデートが開始されます。アップデートは約60秒で終了し、「Device1 Completed」と表示されます。
- リリースボタンを押して、操作パネルを取り外します。
- リセットボタンを押します。
ファームウェアのアップデートが完了します。
- 操作パネルを取り付けます。



デバイス2 (Ver 3.14以下のとき) : USBを接続したまま再起動をすると、自動的にデバイス2用ファームウェアのアップデートに移ります。

デバイス2用ファームウェアのバージョン

- 「Device2 Please Update Press the VOL knob」と表示されます。
- ボリュームノブを押します。
- ボリュームノブを再び押します。
「Updating」と表示され、アップデートが開始されます。アップデートは3分程度で終了し、「Device2 Completed」と表示されます。
- リリースボタンを押して、操作パネルを取り外します。
- リセットボタンを押します。
ファームウェアのアップデートが完了します。
- 操作パネルを取り付けます。
- 前記の「ファームウェアバージョンの確認方法」を参照して、ファームウェアバージョンが更新されていることを確認してください。



- 「No File」と表示された場合
 - アップデートが一番上の階層にあるか確認してください。
 - アップデートが、アップデートするモデルに対応したファイル名が確認してください。

注意事項

- アップデート操作は、車を安全な場所に駐車して行ってください。また、バッテリー上がり防止するため、エンジンはかけた状態で行ってください。
- アップデート中に車のエンジンやCD/USBレシーバーの電源を切らないでください。アップデートが正常に行えなくなり、CD/USBレシーバーが使用できなくなる場合があります。