

# CD/USBレシーバー ファームウェア アップデート説明書

## はじめに

- この説明書には、お客様によってCD/USBレシーバーファームウェアのアップデートを行うための手順や注意事項が記載されています。
- ファームウェアのアップデート中にエラーが発生すると、CD/USBレシーバーが使用できなくなる場合があります。以下の手順や注意事項などをよくお読みになってから、ファームウェアのアップデートを行なってください。
- ファームウェアのアップデートは、アップデートするモデルとアップデート前のファームウェアバージョンによって異なります。モデル名とファームウェアバージョンをよく確認してからアップデートをダウンロードしてください。
- CD/USBレシーバーの基本的な操作方法については、各モデルの取扱説明書を参照してください。

## 対象のモデルとファームウェアバージョン

このアップデートは、以下のファームウェアバージョンのモデルに対してアップデートを行うことができます。

モデル群	対象モデル	対象ファームウェアバージョン ▶アップデート後のバージョン	アップデートファイル名 (サイズ)
A	DPX304	1.00▶1.01	2d1024e.krm (288 byte)
B	DPX-MP3120	1.00▶1.01	2d1024m.krm (288 byte)
C	DPX404U	1.00▶1.01 2.00▶2.01	2d1023e.krm (560 byte)
D	DPX308U	1.00▶1.01 2.00▶2.01	2d1023k.krm (560 byte)
E	DPX-U5120	1.00▶1.01 2.00▶2.01	2d1023m.krm (560 byte)
F	DPX-U500	1.00▶1.01 2.00▶2.01	2d1023j.krm (560 byte)



- ファームウェアバージョンの確認方法は、後記の「ファームウェアバージョンの確認方法」を参照してください。
- ファームウェアバージョンがすでに「アップデート後のバージョン」のいずれかになっている場合は、アップデートの必要はありません。アップデートを行うと「UPDATE ERR」と表示され、アップデートが中断されます。
- アップデートのファイル名が同じでも、ダウンロードサイトで選択したファームウェアバージョンによりアップデートの内容は異なります。正しい「対象ファームウェアバージョン」を選択してください。

## アップデート用メディアの作成

パソコンでアップデート用のメディアを作成します。

- アップデートするモデルとファームウェアバージョンに対応したアップデートをダウンロードします。
- モデル群 A, B  
CD-R/CD-RWの一番上の階層にコピーします。  
モデル群 C, D, E, F  
USBメモリー (またはCD-R/CD-RW)の一番上の階層にコピーします。



- アップデート用メディアには「USBメモリー」を推奨します。(モデル群 C, D, E, F)
- オーディオファイルが収録されているデバイスに、アップデートをコピーして使用することも可能です。
- フォルダの中などにアップデートをコピーするとアップデートは行えません。
- アップデートのファイル名を変更するとアップデートは行えません。

## ファームウェアバージョンの確認方法

- [SRC]ボタンを押して、「STANDBY」表示(スタンバイ状態)を選択します。
- ボリュームノブを押して、ファンクションモードにします。
- ボリュームノブを回して「INITIAL SET」と表示させ、ボリュームノブを押します。
- ボリュームノブを回して「F/W UP」と表示させます。  
「F/W UP」表示の右側に、現在のファームウェアバージョンが表示されます。

## ファームウェアアップデート手順

- 「アップデート用メディア」をCD/USBレシーバーに接続(または挿入)します。
- オーディオファイルのプレイが開始されるか「NO MUSIC」と表示がされたら、[SRC]ボタンを押して「STANDBY」表示(スタンバイ状態)を選択します。
- ボリュームノブを押して、ファンクションモードにします。
- ボリュームノブを回して「INITIAL SET」と表示させ、ボリュームノブを押します。
- ボリュームノブを回して「F/W UP」と表示させ、ボリュームノブを押します。
- モデル群 A, B  
「FILE CHECK」と表示され、アップデートの確認が開始されます。  
モデル群 C, D, E, F  
ボリュームノブを回して「USB」(または「CD」)を選択し、ボリュームノブを押します。  
「FILE CHECK」と表示され、アップデートの確認が開始されます。
- ボリュームノブを回して「YES」を選択し、ボリュームノブを押します。  
「UPDATING」と表示され、アップデートが開始されます。アップデートは数秒で終了し、「COMPLETE」と表示されます。
- USBメモリーをCD/USBレシーバーから取り外します。  
CD-R/CD-RWでアップデートした場合は、手順9のあとで[▲]ボタンを押してCDを取り出します。
- リセットボタンを押します。  
ファームウェアのアップデートが完了します。
- 前記の「ファームウェアバージョンの確認方法」を参照して、ファームウェアバージョンが更新されていることを確認してください。



- 「NO FILE」と表示された場合
  - アップデートが一番上の階層にあるか確認してください。
  - アップデートが、アップデートするモデルに対応したファイル名が確認してください。
- 「UPDATE ERR」と表示された場合  
対象ファームウェアバージョンとは異なるバージョンのアップデートをダウンロードした可能性があります。  
ダウンロードサイトで対象ファームウェアバージョンを確認のうえ、再度アップデートをダウンロードして、アップデート用メディアを作成してください。その後、[▶]ボタンを1秒以上押してから、手順1から操作をしておいてください。

## 注意事項

- デジタルオーディオプレーヤーなどを使用してアップデートする場合は、必ずプレーヤーを「MSD (マスタストレージデバイス)」モードにしてください。「MSD」モードにできないプレーヤーは、アップデートには使用できません。
- マルチカードリーダーを使用してアップデートは行えません。メモリーカードを使用する場合は、シングルスロットのカードリーダーを使用してください。
- アップデート操作は、車を安全な場所に駐車して行ってください。また、バッテリー上がりを防止するため、エンジンはかけた状態で行ってください。
- アップデート中に車のエンジンやCD/USBレシーバーの電源を切ったり、USBデバイスを取り外したりしないでください。アップデートが正常に行えなくなり、CD/USBレシーバーが使用できなくなる場合があります。