GEBRUIKSAANWIJZING

De functies die worden aangepast door het bijwerken van de firmware worden hieronder beschreven.

Widgets en applicaties

SNS-widget

- 1 Druk op de knop <HOME>.
- 2 Tik op het scherm links of rechts om het dienstenscherm te selecteren.
- 3 Raak [💽] aan.
- 4 Selecteer de SNS-widget.



4

Artikelen die u hebt gedeeld of geplaatst, worden weergegeven.

f

De webbrowser start en de Facebook-website wordt weergegeven.

Facebook (SNS-applicatie)

- 1 Druk op de knop <HOME>.
- 2 Tik op het scherm links of rechts om het netwerkcontentscherm te selecteren.
- 3 Raak [🔠] aan.
- 4 Raak [🎑 SNS] aan.
- 5 Raak [🔽 (Facebook)] aan.
- 6 Voer de gewenste bewerking uit.



2 Artikellijst

Artikelen die u hebt gedeeld of geplaatst, worden weergegeven.

Als dit wordt aangeraakt, worden de gegevens weergegeven.

Als de laatste gegevens bovenaan zijn weergegeven, kunt u via het omlaag schuiven van de lijst de gegevens bijwerken.

? : Leest het artikel hardop voor.



De webbrowser start en de Facebook-website wordt weergegeven.

Facebook (webbrowser)

- 1 Druk op de knop <HOME>.
- 2 Tik op het scherm links of rechts om het dienstenscherm te selecteren.
- 3 Raak [🔂] aan.
- 4 Selecteer de SNS-widget.
- 5 Raak [🚮] aan.
- 6 Voer het e-mailadres/telefoonnummer en het wachtwoord in.



7 Raak [Log In] aan.

U bent ingelogd op de Facebook-website.



Opmerking

• U kunt de ID en het wachtwoord opslaan in de webbrowser.

Netwerkmediahistorie-widget

Deze functie wordt verwijderd.



Applicatie voor streamingdiensten

AV-Browserapplicatie

Dit is de nieuw toegevoegde app met een speciale webbrowser om streaming video en audio af te spelen.

Voorbereiding

· U moet een internetverbinding hebben.

- 1 Druk op de knop <HOME>.
- 2 Tik op het scherm links of rechts om het netwerkcontentscherm te selecteren.
- 3 Raak [] aan.
- 4 Raak [AV Browser] (AV-Browser) aan.



Pictogrammen die gelinkt zijn met websites worden weergegeven.

[🛆]

De portaalsite die aanbevolen streamingdiensten toont wordt weergegeven.

[📑]

De lijst met tabbladen wordt weergegeven.



1 Selecteer de inhoud die u wilt afspelen.



2 Speel de inhoud af.



3 Druk op de <⇒>-knop om naar het vorige scherm te gaan.

Opmerking

• De bovenstaande instructie is een voorbeeld van de bediening. Feitelijke werking is afhankelijk van de streamingdienst.

Applicatie voor streaming video

Deze functie wordt verwijderd.

- 1 Druk op de knop <HOME>.
- 2 Tik op het scherm links of rechts om het netwerkcontentscherm te selecteren.
- 3 Raak [🔠] aan.
- 4 Raak [mm Streaming Video] aan.



Instellingen



Demo mode

Deze functie wordt verwijderd.

Functies van de knoppen



Naam	Functie
▼, ▲ (Vol.)	Regelt het volume. Het volume stijgt tot 15 wanneer u [▲] ingedrukt houdt.