

| Bluetooth®対応携帯電話一覧

SKX-S801/ KXM-E501W/ KXM-E501、SKX-S800/ KXM-E500W/ KXM-E500

■ Android端末

通信事業者	メーカー	機種	OS	ハンズフリー通話	AVプロファイル対応
NTT docomo	サムスン	SC-54B(Galaxy Z Flip3 5G)	11	○	○※2、※4、※5、※9
	SONY	SO-52B(Xperia 10 III)	11	○	○※5、※9
	シャープ	SH-51B(AQUOS R6)	11	○	○※2、※4、※5、※9
au	京セラ	KYF42(GRATINA)	-	○	○※2、※3、※4、※5、※9
	ソニー	SOG03(Xperia 1 III)	11	○	○※5、※9
	サムスン	SCV49(Galaxy A21 シンプル)	11	○	○※2、※4、※5、※9
	サムスン	SCG11(Galaxy Z Fold3 5G)	11	○	○※2、※4、※5、※9
	Xiaomi	XIG02(Redmi Note 10 JE)	11	○	○※2、※4、※5、※9
	OPPO	OPG02(OPPO A54 5G)	11	○	○※2、※4、※5、※9
	OPPO	OPG03(OPPO Find X3 Pro)	11	○	○※2、※4、※5、※9
Google	Google Pixel 6(Google Pixel 6)	12	○	○※2、※4、※5、※9	
SoftBank	シャープ	LP-01(Leitz Phone1)	11	○	○※2、※4、※5、※9
	シャープ	A102SH(AQUOS zero6)	11	○	○※2、※4、※5、※9
	Xiaomi	A001XM(Redmi Note 9T)	11	○	○※2、※4、※5、※9
	Google	Google Pixel 5a (5G)	12	○	○※4、※5、※9
	Google	Google Pixel 6 Pro	12	○	○※2、※4、※5、※9
Y!mobile	ZTE	A003ZT(Libero 5G)	11	○	○※2、※4、※5、※9
	OPPO	A101OP(OPPO Reno5 A)	11	○	○※2、※4、※5、※9
SIMフリー	モトローラ	moto g50 5G	11	○	○※2、※4、※5、※9
	モトローラ	motorola edge 20 fusion	11	○	○※2、※4、※5、※9
	モトローラ	motorola edge 20	11	○	○※2、※4、※5、※9
	Xiaomi	Mi 11 Lite 5G	11	○	○※2、※4、※5、※9
	Unihertz	Jelly 2	10	○	○※4、※5、※9
	ASUS	ZS590KS(Zenfone 8)	11	○	○※2、※4、※5、※9
	ASUS	ZS672KS(Zenfone 8 Flip)	11	○	○※2、※4、※5、※9

■ iPhone

通信事業者	メーカー	機種	OS	ハンズフリー通話	AVプロファイル対応
NTT docomo	Apple	iPhone13	15.1.1	○	○※5
		iPhone SE (第2世代)	15.1	○	○※5
		iPhone X	15.1	○	○※5
		iPhone 6S	15.1	○	○※5
au	Apple	iPhone 11	15.1	○	○※5
		iPhone 8	15.1	○	○※5
		iPhone 7	15.1	○	○※5
SoftBank	Apple	iPhone 12Pro	15.1.1	○	○※5
		iPhone XS	15.1	○	○※5
		iPhone SE	15.1	○	○※5

・本リストは弊社において一定の条件下で動作を確認した内容です。弊社がお客様に上記携帯端末の動作を保証するものではありません。

※1 電話画面にスマートフォン端末のアンテナ状態が表示されない場合があります。

※2 BT AUDIOで楽曲情報（アーティスト名、アルバム名、曲名等）は表示されない場合があります。

※3 BT AUDIOで再生時間が正しく表示されない場合があります。

※4 BT AUDIOで早送り・早戻しの操作はスマートフォン端末側の仕様により機能しない場合があります。

※5 BT AUDIOソース選択時、または音楽再生中にナビゲーション本体の電源オフ/オン後に音楽再生が自動的に再開しない場合があります。

その場合は手動で再開してください。

※6 BT AUDIO再生時には、端末側が音楽再生画面になっている必要があります。

※7 スマートフォン端末側の電話帳データをナビゲーションに登録時、名前種別がその他に分類される場合があります。

※8 BT AUDIOで頭出しの操作はスマートフォン端末側の仕様により機能しない場合があります。

※9 BT AUDIOでランダム・リピート機能の操作は、機能しない場合があります。

※10 BT AUDIOで頭出しの操作はスマートフォン端末側の仕様により機能しない場合があります。